

Spínací modul MINI, WiFi, Smart Life/Tuya, 1-kanál, pod vypínač

TECHNICKÉ PARAMETRE

- **Vstupné / Výstupné napätie:** AC 100–240 V (50/60 Hz)
- **Maximálne zaťaženie:** 16 A
- **Wi-Fi štandard:** 2.4 GHz (802.11 b/g/n)
- **Aplikácie:** Smart Life / Tuya Smart / Tellur Smart
- **Rozmery:** 41 × 20 × 41 mm

1. SCHÉMA ZAPOJENIA

⚠ Bezpečnostné upozornenie: Pred inštaláciou **vždy vypnite hlavný istič** príslušného okruhu! Prácu na 230 V zariadeniach by mala vykonávať osoba s príslušnou elektrotechnickou kvalifikáciou.

POPIS SVORIEK:

- **L-in** – Vstupná fáza (prívod 230 V)
- **N-in / N-out** – Vstupný a výstupný nulový vodič (modrý)
- **L-out** – Výstupná fáza k spotrebiču/svietidlu
- **S1 a S2** – Svorky pre pripojenie **mechanického nástenného vypínača**

⊖ DÔLEŽITÉ: Na svorky **S1** a **S2** sa pripájajú výhradne dva vodiče z bežného bežnapäťového / mechanického vypínača. **Nikdy na S1/S2 nepripájajte 230 V fázu (L) ani nulák (N)!** Došlo by k okamžitému zničeniu modulu.

2. POSTUP PÁROVANIA S APLIKÁCIOU

1. Príprava:

- Uistite sa, že váš mobilný telefón je pripojený na **2.4 GHz Wi-Fi sieť** (5 GHz siete nie sú podporované).
- Stiahnite si aplikáciu **Tuya Smart** alebo **Smart Life** (App Store / Google Play) a prihláste sa.

2. Uvedenie do párovacieho režimu (Reset):

- Zapnite prívod elektriny (istič).
- Podržte tlačidlo priamo na spínači po dobu **cca 5 sekúnd**, kým modrá Wi-Fi LED kontrolka nezačne **rýchlo blikať** (cca 2-krát za sekundu).

3. Pridanie zariadenia:

- V aplikácii kliknite na „+“ v pravom hornom rohu **Pridať zariadenie / Add Device**.
- Aplikácia vo väčšine prípadov modul cez Bluetooth/Wi-Fi okamžite sama vyhledá (kliknite na **Pridať / Add**).
- Ak sa nevyhledá automaticky, zvolte v zozname **Breaker (Wi-Fi) / Spínač (Wi-Fi)**.
- Zadaťte názov a heslo svojej 2.4 GHz Wi-Fi siete.
- Počkajte na dokončenie párovania. Po úspešnom pripojení LED kontrolka prestane blikať a zostane trvalo svietiť.